

Technický list



Produkt:	INGHAM CLARK	Kód:	82130	
Popis:	Vysoký dekorativní lesk/ochranný lak			
Barva:	Bílá .030 plus barevné odstíny viz vzorník			
Typ:	Jednosložkový alkydový lak			
Doporučené použití:	Použití pro vnitřní i venkovní nátěry. Na všechny povrchy. Pouze jednosložkové systémy.			
Váha:	1,30 ± 0,02 kg/l			
Vydatnost:	Teoretická: 14,2 m ² /l			
(při 100 micronech)	Praktická: 12,3 ÷ 11,3 m ² /l			
Tloušťka vrstvy:	(ztráta: 13% - 20%)			
Interval mezi nátěry:	Mokřý film: 70 micronů	Suchý film: 35 micronů		
	Minimum: 16 hod	Maximum: 5 dní		
		(záleží na podmínkách)		
Tabulka schnutí:	Teplota	5°C	20°C	30°C
(při 100 micronech)	Suchý povrch na dotek	40 hod	16 hod	8 hod
	Suchý povrch plně vytvrzený	ne	5 dní	2 dny
Způsob nanášení:	Štětce – stříkání (vzduchové bezvzduchové). Pro dobrý estetický vzhled nepoužívejte váleček.			
Vzduchové stříkání:	Tryska: 1,2 – 1,4 mm	Tlak: 3 - 4 kg/cm	Ředidlo: 5 – 10 %	
Podmínky nanášení:	5° - 35° C (15° C – 25° C stříkání) max. vlhkost: 85 %, bezvětrí, bez mrholení			
Ředidlo:	č. 127 max. 5 % pro štětce, pro první nátěr a pro dřevo max. 10 %			
Bod vznícení:	36° C			
Poznámka:	Všechny uvedené informace jsou při 20° C (68° F). To znamená, že změna potřebného času závisí na teplotě při práci.			

Použijte toto praktické pravidlo: při odchylce ± 10° C (50° F) budete potřebovat dvojnásobný nebo poloviční čas.

Nátěrové systémy

Příprava (nový povrch nebo staré nátěry)

Laminát: Opatrně důkladně odmastěte prostředkem na odstraňování silikonu. Nezapomeňte odstranit také vosk. Nejsnadnější kontrola dobrého odmaštění je kontrola po opláchnutí povrchu tekoucí vodou. Při slunečním svitu se nesmí objevit lesklé skvrny. Při jejich objevení postup odmaštění zopakujte. Poté povrch přebruste.

Dřevo: Očistěte od mastnoty a pryskyřice. Důkladně obrušte. Nechte uschnout. Bezprostředně poté naneste nejméně dvě vrstvy impregnace dřeva LIGNOGUARD. Přebruste.

Ocel: Přebruste smirkovým papírem SA 2,5 nebo opískujte povrch. Do 30 minut naneste základový nátěr MARINE PRIMER pro zabránění časné korozi.

Základ/podklad/tmel

Laminát: 1 nátěr (15 micronů) základového nátěru Fiberguard (jednosložkový)

Dřevo: 2 nátěry (80 micronů) základového nátěru Minioguard (jednosložkový). První nátěr ředit 5% - 10%.

Ocel: 2 nátěry (80 micronů) základového nátěru Minioguard (jednosložkový)

Dokončení

Vrchní strana: Nanásejte 2 vrstvy laku Ingham Clark (80 micronů)

Údržba starého povrchu

Lak Ingham Clark nevyžaduje žádnou další údržbu kromě častého mytí sladkou vodou (občas povrch přeleštěte). Jestliže je nutné nanášet v budoucnu další vrstvu nátěru, dobře povrch očistěte, přebruste a naneste další nátěr. V případě, že je nátěr ve špatném stavu, zcela jej odstraňte. Pokud jej odstraníte až na základní povrch, pokračujte dle návodu na nové povrchy. Jedná-li se o dřevěný povrch, uzavřete jej jednou vrstvou základového nátěru naředěného 30%, pro získání lepší penetrace.

Aplikační poznámky

Slučitelnost: Lak Ingham Clark je slučitelný s jednosložkovými alkydovými nátěry. Je neslučitelný s dvousložkovými nátěry.

Upozornění:

- Velmi dobře promíchejte před i během nanášení.
- V případě, že dodržíte doporučenou tloušťku a počet nátěrů, je zajištěna dostatečná ochrana.
- V případě proměnlivé teploty, nanásejte jednu vrstvu za den. V případě, že nanášíte další nátěr po více než 5 dnech, povrch přebruste.
- Lak nanásejte podélně a svisle (nepoužívejte váleček).
- Nanásejte v průběhu dne (ne ráno, ne večer).
- Lak nenanásejte na dvousložkové nátěry.
- Nepřetírejte dvousložkovými nátěry