

Technický list



Produkt:	VIVA	Kód:	12031	
Popis:	Vysoký dekorativní lesk/ochranný lak			
Barva:	Bílá 12030.30 plus barevné odstíny 12031 viz vzorník			
Typ:	Dvousložkový polyuretan (nežloutne)			
Doporučené použití:	Použití pro vnitřní i venkovní nátěry. Na všechny povrchy. Pouze dvousložkové systémy.			
Poměr základ/tužidlo:	3:1 dle objemu 4:1 dle hmotnosti			
Zpracovatelnost:	3 – 4 hod			
Váha:	1,29 ± 0,02 kg/l			
Vydatnost:	Teoretická: 12,5 m ² /l		Praktická: 10,8 ÷ 10 m ² /l	
(při 100 micronech)			(ztráta: 13% - 20%)	
Tloušťka vrstvy:	Mokrý film: 80 micronů	Suchý film: 40 micronů		
Interval mezi nátěry:	Minimum: 3 – 4 hod	Maximum: 8 hod (záleží na podmínkách)		
Spuštění na vodu:	Minimum: 7 dní (doporučuje se) Maximum: dle tabulky schnutí			
Tabulka schnutí:	Teplota	5°C	20°C	30°C
(při 100 micronech)	Suchý povrch na dotek	10 hod	4 hod	2 hod
	Suchý povrch plně vytvrzený	ne	7 dní	3 dní
Způsob nanášení:	Štětce – stříkání (vzduchové bezvzduchové). Nepoužívejte váleček.			
Vzduchové stříkání:	Tryska: 1,2 – 1,4 mm	Tlak: 2,5 – 3 kg/cm	Ředidlo: 5 – 10 %	
Bezvzduchové stříkání:	Tryska: 0,015/0,017 inch	Poměr tlaku: 30 : 1		
Podmínky nanášení:	5° - 35° C (15° C – 25° C stříkání) max. vlhkost: 85 %, bezvětrí, bez mrholení			
Ředidlo:	č. 130 max. 5 % pro štětce, pro první nátěr a pro dřevo max. 10 %			
Bod vznícení:	38 °C			
Poznámka:	Všechny uvedené informace jsou při 20° C (68° F). To znamená, že změna potřebného času závisí na teplotě při práci. Použijte toto praktické pravidlo: při odchylce ± 10° C (50 ° F) budete potřebovat dvojnásobný nebo poloviční čas.			

Nátěrové systémy

Příprava (nový povrch nebo staré nátěry)

Laminát:	Opatrně důkladně odmastěte prostředkem na odstraňování silikonu. Nezapomeňte odstranit také vosk. Nejsnadnější kontrola dobrého odmaštění je kontrola po opláchnutí povrchu tekoucí vodou. Při slunečním svitu se nesmí objevit lesklé skvrnky. Při jejich objevení postup odmaštění zopakujte. Poté povrch přeburste.
Dřevo:	Očistěte od mastnoty a pryskyřice. Důkladně obrušte. Nechte uschnout. Bezprostředně poté naneste nejméně dvě vrstvy impregnace dřeva LIGNOGUARD. Přeburste.
Ocel:	Přeburste smirkovým papírem SA 2,5 nebo opískujte povrch. Do 30 minut naneste základový nátěr MARINE PRIMER pro zabránění časné korozi.
Aluminium:	Odmastěte, důkladně přeburste nebo opískujte. V případě pískování použijte nízkého tlaku (pro zabránění zničení povrchu) při použití nekovového brusiva (pro zabránění galvanizace). Do 30 minut naneste základový nátěr pro zabránění časné korozi.

Základ/podklad/tmel

Laminát:	Základový nátěr není vyžadován
Ocel/dřevo:	1 nátěr (50 micronů) MARINE PRIMER jako základ 2 nátěry (100 micronů) MARINE PRIMER jako ochranný podklad
Aluminium:	1 nátěr (50 micronů) MARINE PRIMER jako základ 2 nátěry (100 micronů) MARINE PRIMER jako ochranný podklad
Poznámka:	Pokud je vyžadován tmel, použijte dvousložkový epoxydový tmel EPOQUICK. Aplikujte jej na první podkladový nátěr MARINE PRIMER. Po zaschnutí natřete ostatní vrstvy.

Dokončení

Laminát:	Naneste dvě vrstvy dvousložkového laku Viva (80 micronů)
Ocel/dřevo/aluminium:	Naneste dvě vrstvy dvousložkového laku Viva (80 micronů)

Údržba starého povrchu

Lak Viva má dlouhodobé ochranné schopnosti (až 5 let při dodržení doporučené tloušťky nátěru). Nevyžaduje žádnou další údržbu kromě častého mytí sladkou vodou (občas povrch přešetřete). V případě potřeby obrušte a naneste nový nátěr. V případě, že je nátěr ve špatném stavu, zcela jej odstraňte. Pokud jej odstraníte až na základní povrch, pokračujte dle návodu na nové povrchy. Jedná-li se o dřevěný povrch, uzavřete jej jednou vrstvou základového nátěru naředěného 30%, pro získání lepší penetrace.

Aplikační poznámky

Slučitelnost:	Lak Viva je slučitelný s jakýmkoliv dvousložkovým epoxydovým nebo polyuretanovým lakem. Není slučitelný s jednosložkovými laky.
Upozornění:	Nežloutnoucí lak. • Velmi dobře promíchejte zvlášť základ a zvlášť tužidlo. Poté smíchejte obě složky a důkladně opět promíchejte před i během nanášení. • Důsledně dodržujte přetírací časy. Pokud překročíte dobu 48 hod mezi nátěry, lehce povrch přeburste a poté naneste další vrstvu. Nenanášejte nebo nepřetírejte jednosložkový lak bez předchozího odstranění. • V případě, že dodržíte doporučenou tloušťku a počet nátěrů, je zajištěna dostatečná ochrana. • V případě proměnlivé teploty, nanášejte jednu vrstvu za den. Respektujte dobu zpracovatelnosti namíchané směsi. • Lak nanášejte podélně a svisle (nepoužívejte váleček). • Nanášejte v průběhu dne (ne ráno, ne večer). • Lak je nevhodný pro pružné dřevěné povrchy